



So klappts richtig!

Die Schleuse zählt nur wie oft Sie die Klappen öffnen. Bei jeder Öffnung wird Ihnen das Volumen der jeweils gewählten Klappe berechnet. Nutzen Sie deshalb die Klappengröße der Schleuse bei jeder Öffnung voll aus.

Kleiner Beutel – kleine Klappe, großer Beutel – große Klappe.



1 Freischalten

Den Chip in die Mitte des Bedienfeldes halten. Leuchten oben links und rechts beide Lampen grün auf (dabei ist ein Klickgeräusch zu hören), sind beide Klappen entriegelt. **Bitte beachten Sie:** Wenn die grüne Lampe nicht leuchtet, ist an der betreffenden Klappe keine Müllentsorgung möglich.

Çipi kumanda panelinin önüne tutunuz.

Держать чип перед панелью управления.

2 Wahl der Klappengröße



Variante 1
Große Klappe



Variante 2
Kleine Klappe

→ Ziehen Sie die gewünschte Klappe am Griff bis zum Anschlag nach vorn
Bitte beachten Sie: Jedes Öffnen der Klappen wird registriert.

Klik sesinin ardından kapağı çekerek açınız.

После щелчка вытянуть загрузочный клапан.



3 Befüllen

Wenn die Klappe geöffnet ist, können Sie Ihre Abfalltüte einfüllen.

Çöp torbasını kapağın aralığına koyunuz.

Вложить пакет в загрузочный клапан.



4 Schließen

Schieben Sie dann die Klappe so weit wie möglich nach hinten. Sie hören wieder ein Klickgeräusch und der Beutel fällt in den Behälter. Die Klappe ist verschlossen. Für ein erneutes Öffnen müssen Sie wieder Ihren Chip einsetzen.

Kapağı kapatınız.

Закреть загрузочный клапан.

- **Chip verloren?**
- **Schleuse funktioniert nicht?**
- **Sie benötigen Informationsmaterial?**

FRAGEN – ANREGUNGEN – PROBLEME?

Info-Hotline **0800 – 466 68 32**

(8-17 Uhr kostenlos aus dem Dtsch. Festnetz)





So klappts richtig!

Die Schleuse zählt nur wie oft Sie die Klappen öffnen. Bei jeder Öffnung wird Ihnen das Volumen der jeweils gewählten Klappe berechnet.

Nutzen Sie deshalb die Klappengröße der Schleuse bei jeder Öffnung voll aus.



1 Freischalten

Den Chip in die Mitte des Bedienfeldes halten. Leuchtet die grüne Lampe auf (dabei ist ein Klickgeräusch zu hören), ist die Klappe entriegelt.

Bitte beachten Sie: Wenn die grüne Lampe nicht leuchtet, ist an der betreffenden Klappe keine Müllentsorgung möglich.

Çipi kumanda panelinin önüne tutunuz.

Держать чип перед панелью управления.



2 Öffnen

→ Ziehen Sie die Klappe am Griff bis zum Anschlag nach vorn

Bitte beachten Sie: Jedes Öffnen der Klappen wird registriert.

Klik sesinin ardından karağın çekerek açınız.

После щелчка вытянуть загрузочный клапан.



3 Befüllen

Wenn die Klappe geöffnet ist, können Sie Ihre Abfalltüte einfüllen.

Çöp torbasını karağın aralığına koyunuz.

Вложить пакет в загрузочный клапан.



4 Schließen

Schieben Sie dann die Klappe so weit wie möglich nach hinten. Sie hören wieder ein Klickgeräusch und der Beutel fällt in den Behälter. Die Klappe ist verschlossen. Für ein erneutes Öffnen müssen Sie wieder Ihren Chip einsetzen.

Karağın kapatınız.

Закреть загрузочный клапан.

- **Chip verloren?**
- **Schleuse funktioniert nicht?**
- **Sie benötigen Informationsmaterial?**

